



MEDIDOR DE CALIDAD DE AGUACATE

- *Predice con exactitud las fechas de cosecha.*
- *Reduce los desperdicios y el deterioro de los cultivos.*
- *De fácil manejo.*

El medidor de calidad de aguacate F-751 mide de manera precisa y no destructiva la materia seca, indicador clave de la calidad y madurez del aguacate. Utilizando tecnología de infrarrojo cercano (NIR), el F-751 permite a los productores predecir con exactitud las fechas de cosecha, aumentar la previsibilidad de la cosecha y llegar al mercado antes.

Con la confianza de miles de universidades, institutos de investigación y productores comerciales en todo el mundo. Felix Instruments ahora brinda el poder y la utilidad de la tecnología NIR a los productores de aguacate.

FRUITMAPS

PARA NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES VISITE
WWW.FELIXINSTRUMENTS.COM

30 años de soluciones para la industria



ESPECIFICACIONES

Espectrómetro	Hamamatsu C11708MA	Monitor	LCD visible a la luz del sol, con luz de fondo
Rango	640-1050 nm	Interfaz de PC	Wifi
Tamaño de muestra espectral	2,3 nm	Datos registrados	Datos brutos, reflectancia, absorbancia, 1era y 2da derivada, GPS, fecha, hora
Resolución espectral	20 nm (FWHM) máximo	Mediciones	Materia seca y grados Brix
Fuente de luz	Lámpara halógena de tungsteno	Fuente de alimentación	Baterías extraíbles de iones de litio de 3400 miliamperios por hora
Lente	Recubierto de sílice fundida para mejorar NIR	Duración de la batería	Más de 500 medidas
Obturador	Estándar de referencia pintado de blanco	Cuerpo	Cuerpo de aluminio resistente
		Dimensiones	71 "x 475" W, 175 "de espesor
		Peso	1,05 kg

EL PODER DE PREDECIR CON FRUITMAPS®

Junto con la aplicación libre, Fruitmaps, el Medidor de Calidad de Aguacate F-751 es un cambio de juego para la industria del aguacate. Usando una conexión Wi-Fi, los datos recopilados pueden ser fácilmente subidos a la nube, dándole al productor de mango la capacidad de pronosticar el tiempo de cosecha con más precisión que nunca antes. Además, el F-751 brinda a los profesionales del Control de Calidad la capacidad de evaluar la calidad del aguacate, mientras que en los puntos de almacenamiento y venta al por menor, brinda la capacidad para inspeccionar el producto con precisión. Visite nuestro sitio web para conocer más. www.felixinstruments.com

FRUITMAPS 



www.felixinstruments.com



sales@felixinstruments.com



(360) 833-8835



Representantes / Distribuidores Exclusivos

 Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsr.com.ar

Web: www.dastecsr.com.ar

 Uruguay www.dastecsr.com.uy

 Paraguay www.dastecsr.com.py